

ACCESSORI ZATTERE

In base al Decreto ministeriale n° 219 del 12 agosto 2002, la revisione delle zattere autogonfiabili può essere effettuata esclusivamente dal produttore o da chi espressamente autorizzato (con evidenza di attestato); ogni altra revisione è da considerarsi nulla ai fini di legislativi ed assicurativi. La zattera autogonfiabile deve essere installata correttamente a bordo dell'imbarcazione e fissata nel luogo ove meglio possa essere utilizzata sia a cura dei MAMS che degli ospiti a bordo. La migliore installazione è quella tramite la sella/culla progettata dalla società produttrice della zattera autogonfiabile, meglio ancora se munita di sgancio idrostatico (obbligatorio per le unità professionali/commerciali). Consultate i nostri uffici per avere indicazioni circa la corretta installazione della vostra zattera e le necessarie informazioni in merito a selle e accessori.

MANUTENZIONE E REVISIONE ZATTERE EUROVINIL



PACCHETTO MANUTENZIONE

La tua zattera Eurovinil non subirà mai il trascorrere del tempo

UN SERVIZIO DI LIVELLO

Eurovinil dedica costante cura e attenzione al Cliente, offrendo un servizio certificato di livello. Per navigare in piena Sicurezza, in accordo con le normative ed in regola con la tua assicurazione, la Zattera Autogonfiabile deve essere periodicamente revisionata. Zattere COASTALDRY: prima revisione dopo 3 anni, successive ogni 2 anni.

Zattere DM77 e ISO 9650: revisione ogni 2 anni.


Il processo di revisione consiste in una serie di operazioni fondamentali per garantire la massima sicurezza della tua zattera.

UNA SOLUZIONE SEMPLICE DI VALORE


Il ciclo di revisioni (ordinaria e speciale) non è più un problema! I maggiori controlli a cui viene sottoposta la zattera al momento della revisione speciale sono inclusi nel prezzo. Niente più pensieri, costi sempre chiari e trasparenti. Consulta i nostri listini su www.eurovinil.it/service per scoprire la convenienza Eurovinil.

COSA COMPRENDE:

- controllo generale zattera;
- prova di sovrappressione e di tenuta della parte pneumatica;
- controllo e sostituzione delle valvole;
- controllo, pesatura e sostituzione periodica della bombola;
- controllo dell'armamento;
- verifica delle dotazioni d'emergenza;
- sostituzione delle dotazioni in scadenza;
- sostituzione del contenitore;
- pulizia della zattera.



SELLA STANDARD
per zattere
Diporto




SELLA TELESCOPICA UNIVERSALE
per zattere Diporto



SGANCIO IDROSTATICO
a rilascio automatico
(da abbinare alla sella)

SELLA UNIVERSALE
contenitori roll da 6 a 25p



SELLA STANDARD
contenitori
VTR
per zattere
Diporto /
Navigazione
Nazionale

